

PH-GUMMITECHNIK GMBH & CO KG

Montageanleitung

für die stirnseitige Verklebung der EBS

1. Stirnflächen der EBS mit Schmirgelpapier Korn 40 gut aufrauen.
2. Schmirgelstaub von den Stirnflächen entfernen.
3. Ph Cyanacrylat-Kleber einseitig auf die Stirnseite des EBS auftragen.
4. Den EB mit Ph Cyanacrylat-Kleber und einen EB ohne Cyanacrylat-Kleber auf den Boden legen und formgenau zusammenfügen, und ca. 30 sec. fest zusammen drücken.
5. Bei dem nächsten aufgerauhten EB wieder einseitig auf die Stirnseite Ph Cyanacrylat-Kleber auftragen.
6. Den EB auf den Boden legen, die Stirnseite mit dem aufgetragenen Ph Cyanacrylat-Kleber mit den vorher verklebten EBS wieder formgenau zusammenfügen und ca. 30 sec. fest zusammen drücken.
7. Vorgang 5 + 6 wiederholen, bis max. 10 EBS zusammen geklebt sind.
8. Die Klebestellen ca. 30 min. nicht belasten (je nach Temperatur).
9. EBS fachgerecht befestigen.
10. Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +5°C und 30°C liegen